DP7xx

Teléfono Inalámbrico VoIP

Guía Rápida para el Usuario

Para información detallada por favor consulte la guía de administración del teléfono o manual de usuario disponible en:
www.grandstream.com

REALIZAR LLAMADAS

Método 1:

- A través de la línea de salida predeterminada:

1) Ingrese el número de teléfono deseado usando el teclado.

2) Presione la tecla de marcado ó la tecla de Altavoz . El auricular usará la línea de salida predeterminada para el marcado.

3) Para terminar la llamada, presione la tecla de colgar .

- Seleccionando la línea de salida:

1) Ingrese el número de teléfono deseado usando el teclado.

2) Presione la tecla programable izquierda Llamada

3) Seleccione la línea deseada para el marcado.

4) Para terminar la llamada, presione la tecla de colgar .

Método 2:

1) Presione la tecla de marcado ó la tecla de Altavoz . Para ingresar a la pantalla de pre-marcado.

2) Ingrese el número a marcar usando el teclado ó escoja a el contacto de la lista de contactos.

3) Presione la tecla de marcado ,

ó espere por 4 segundos y la llamada se iniciará automáticamente.

4) Para terminar la llamada, presione la tecla de colgar .

AJUSTE DE VOLUMEN DE ALTAVOZ Y AUDÍFONO

Presione la tecla izquierda ó la derecha mientras estas en una llamada en curso para ajustar el volumen del audífono / altavoz. Puede escoger entre 5 niveles distintos.

OPERACIONES BÁSICAS

TELÉFONO ENCENDIDO / APAGADO

Encender el teléfono

Presione prolongadamente la Tecla de Encendido hasta que la luz de la pantalla LCD se prenda.

Apague el teléfono

Presione prolongadamente la Tecla de Encendido hasta que la luz de la pantalla LCD se apague.

RESPONDER LLAMADAS

Cuando recibes una llamada, puedes responder la llamada siguiendo estos pasos:

Modo audífono:

Presiona tecla de marcado para atender la llamada, ó la tecla programable "Aceptar" (tecla programable izquierda).

Modo Altavoz:

Presione la tecla de Altavoz para atender la llamada.

Modo Diadema:

Presiona tecla de marcado para atender la llamada, ó la tecla programable "Aceptar" (tecla programable izquierda) usando la diadema conectada.

Nota: para responder la llamada durante una llamada ya establecida, presione la tecla de marcado ó la la tecla de altavoz , ó la tecla programable "Responder". La llamada entrante es respondida, y la llamada en curso puesta en espera. Puedes cambiar entre llamadas temporalmente presionando la tecla programable de silencio.

TERMINAR LLAMADAS

Para terminar las llamadas, presione la tecla Colgar .

RECHAZAR LLAMADAS

Para rechazar llamadas entrantes, presione la tecla Colgar ó la tecla programable "Rechazar" (tecla programable derecha).

ACTIVAR / DESACTIVAR MODO MANOSLIBRES

Presione la tecla manoslibres mientras esté haciendo una llamada ó en la pantalla de reposo para activar el modo manoslibres

Presione la tecla manolibres otra vez para desactivar la función manoslibres.

SILENCIAR EL MICRÓFONO

Presione la tecla Silencio para silenciar el micrófono durante una llamada en curso. Ahora puede hablar libremente sin que el otro interlocutor lo escuche y el ícono de silencio se mostrará en la pantalla.

Presione la tecla Silencio otra vez para encender el micrófono

SELECCIONAR LÍNEA DE SALIDA

1) Presione Menú (tecla programable izquierda ó la tecla de selección)para abrir el menú de operación.

2) Acceder a ajustes de llamada > Línea de salida por defecto.

3) La pantalla LCD mostrará todas las líneas de salida asignadas al auricular. La línea de salida por defecto es marcada con el botón verde , selecciona la línea deseada y presiona la tecla programable "Seleccionar" .

AUTO RESPUESTA

La característica auto respuesta funciona si el auricular es colocado en la base de carga.

Activar / Desactivar la función de auto respuesta

1) Presione Menú (tecla programable izquierda ó la tecla de selección)para abrir el menú de operación.

2) Use las teclas de flecha para llegar a los ajustes de Llamada , y navegar hacia la opción de auto respuesta usando las teclas de flecha de arriba / abajo.

3) Presiona la tecla programable "guardar" después de Habilitar / Deshabilitar la opción auto respuesta.

LLAMADA IP DIRECTA

Elementos necesarios para completar una Llamada IP Directa:

Ambos DP720 y el otro equipo VoIP, deben tener direcciones IP públicas, ó

Ambos DP720 y el otro Equipo VoIP deben estar en la misma LAN usando direcciones IP privadas,ó

Ambos DP720 y el otro equipo VoIP pueden conectarse a través de un router usando direcciones IP públicas o privadas (con su direccionamiento IP necesario ó DMZ).

Los usuarios pueden hacer llamadas IP usando código estrella siguiendo los siguientes pasos abajo:

1) Levanta el auricular y presiona la tecla de marcado .

2) Marca *47 seguido de la dirección IP a contactar.

Nota: Puedes ingresar directamente *47 + dirección IP a contactar, y luego presione la tecla de marcado para iniciar la llamada.

TRANSFERIR LLAMADA

El DP720 soporta dos tipos de transferencia de llamadas:

Transferencia Ciega y **Transferencia Asistida**

Transferencia Ciega

1) Presiona la tecla programable "Opciones" (tecla programable izquierda) durante la llamada, y luego selecciona Transferir

2) La llamada inicial se pondrá en espera, ingrese el numero ó selecciona el teléfono al que vas a transferir la llamada.

3) Presiona la tecla de marcado . La llamada es conectada al numero ó teléfono que ha seleccionado, y la pantalla LCD mostrará “Llamada Transferida”.

Transferencia Asistida

1) presiona la tecla programable "Opciones" durante la llamada, y luego selecciona Nueva Llamada.

2) Escoja la línea e ingrese el número al que desea transferir la llamada, luego presiona la tecla de Marcado.

Presiona la tecla programable izquierda "Opciones" y selecciona Transferir.

CONFERENCIA DE 3 VÍAS

El Teléfono soporta la creación de una conferencia local con otros participantes (incluyendo el auricular que inició la conferencia).

Para iniciar una Conferencia de 3 Vías, sigue los pasos descritos abajo:

1) Presiona la tecla de Marcado para establecer la llamada con el primer participante.

2) Presiona la tecla programable Opciones" , luego selecciona Conferencia.

3) Ingresa el número del segundo participante que quieres agregar a la conferencia y presiona tecla de Marcado .

3) Una vez la segunda llamada es establecida,

Nota: Conferencia puede ser enlazada antes que los participantes respondan.

4) Para terminar la llamada en Conferencia, presiona ó la tecla programable "Finalizar".

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL